




USER GUIDE

Indy


Auto Power - On

Power - On
On
Bekapcsolás
(automatikus)




Auto Power - Off

Power - Off
Off
Kikapcsolás
(automatikus)




Charge Case

Charge Case
Tároló egység
töltése



Charge Earbuds


Charge Earbuds
Fülhallgatók töltése



Pairing Mode



Pairing Mode
Párosító mód -
kikapcsolt 4mp-ig
tartsd nyomva a jobb
oldali fülhallgatót




(az új fülhallgató
első használatkor
automatikusan ebben
a módban van)

Pair New Device

"Indy"


Pair New Device
Csatlakoztasd a
készülékeden (Indy)
új eszközként



Power - On

Right Side 01


Power-On
On/off
Manuális bekapcsolás -
1.5mp-ig nyomd a
jobb oldali fülhallgatót



Power - Off

Right Side 01


Power-Off
Off
Manuális kikapcsolás -
1.5mp-ig nyomd a
jobb oldali fülhallgatót



Play/Pause

Right Side 01


Play/pause
Lejátszás elindítása és
megállítása - a jobb oldali fülhallgató
kétszeri gyors érintésével



Track Forward

Right Side 01


Track Forward
Léptetés előre -
tartsd nyomva
2mp-ig a jobb oldali
fülhallgatót



Track Back

Left Side 02


Track Back
Léptetés vissza -
tartsd nyomva
2mp-ig a bal oldali
fülhallgatót



Volume Up

Right Side 01


Volume Up
Volume +
Hangerő fel -
a jobb oldali
fülhallgató egyszeri
érintésével



Volume Down

Left Side 02


Volume Down
Volume -
Hangerő le -
a bal oldali
fülhallgató egyszeri
érintésével



Answer/End

Right Side 01

Answer/end
Hívás fogadása/megszakítása -
a jobb oldali
fülhallgató kétszeri
érintésével




Reset Device

Right Side 01/Left Side 02
*Disconnected Mode



Reset Device
Párosított eszközök
törlése, gyári állapot
visszaállítása -
Használd az alábbi
használati utasítást!



GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA - PÁROSÍTÁSI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

1. Kapcsold ki a Bluetooth-t a készülékeden (telefon, számítógép, stb.)
2. Kapcsold be mindkét Indy fülhallgatódat (ekkor lecsatlakozva vagy párosítatlan állapotban lesz, mivel a készülékeden ki van kapcsolva a Bluetooth)
3. Nyomd meg mindkét fülhallgató oldalát négyszer (az ábra alapján). Ez automatikusan kikapcsolja a készüléket és törli a párosított eszközöket. Ezt a lépést mindkét fülhallgatón végre kell hajtani, nem csatlakoztatott állapotban.
4. Tedd a fülhallgatókat vissza a tárolóegységükbe, majd vedd ki őket, hogy bekapcsolódjanak és előlről induljon a párosítási folyamat.
5. A „pairing” hangzású utasítást fogod hallani, ami a kapcsolódásra kész státuszt jelenti. Ezután egy rövid sípolást fogsz hallani, ami a két fülhallgató közti kapcsolódást jelzi.
6. Kapcsold vissza az eszközödnön a Bluetooth-t, és párosítsd újra az Indy-vel. Manuálisan is leválaszthatod készüléked az Indy-ről, majd újrakereséssel csatlakozhatsz az Indy-hez az elérhető Bluetooth eszközök között.

A FÜLHALLGATÓK NEM TÖLTŐDNEK / TÖLTŐEGYSÉG FEDELE NEM ZÁRÓDIK MEGFELELŐEN

PROBLÉMA

A fülhallgatókon nem villan fel a vörös LED fény, ami a készülékek töltöttségét jelezné, mikor a töltőegységbe helyezzük őket.

MEGOLDÁS

1. Vizsgáld meg, hogy a töltőegység alján, illetve a fülhallgatókon nem gátolja-e a töltést bármilyen idegen anyag.
2. Ellenőrizd, hogy a lehető, stabilitást nyújtó fülpárnák, valamint a fülhallgató gumik nem csavarodtak-e meg/nem váltak-e le a fülhallgatóról, ugyanis ezek előfordulása is akadályozhatja a fülhallgatók szabályos elhelyezkedését a tárolóban.
3. Az előbbi szituációk eredményezhetik azt is, hogy a töltőegység fedele nem záródik (megfelelően). Amennyiben nehezen záródik a töltődoboz, akkor az annak a jele, hogy a fülhallgatók nem megfelelően helyezkednek el a tárolóban, vagy a fülhallgató párnák akadályt képeznek a csukódásnál.